




HOW TO OPERATE

Power (A) The fan functions ON and OFF by pressing the power button. Lights on the fan's control panel indicate the power is ON.

Fan Speed (B) The fan speed can be adjusted by pressing the SPEED button. Press the button to switch between the speed settings.

Timer (C) The fan has an automatic timer to turn the unit OFF at intervals of 1, 2, 4 or 8 hours. To set the timer, turn the unit on at the required speed, press the timer button until the desired run time is illuminated. The fan will turn off once the time has expired.

Oscillation (D) The oscillation feature can be activated by pressing the Oscillation button. The fan can be set to a stationary position by pressing the button again.



CLEANING

Unplug the unit before any cleaning activity.

To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum. Do not use water to clean these parts of the Tower Fan. Do not disassemble for cleaning.

Do not use solvents.

To clean base, wipe with a damp cloth.


COMO USAR

Energía (A) Al presionar el botón POWER (energía), la unidad se enciende (ON) y se apaga (OFF). La luz encendida en el panel de control de la unidad indica que la unidad está encendida.

Velocidad del Ventilador (B) La velocidad del ventilador se puede ajustar con el botón SPEED (velocidad). Presione el botón para cambiar las opciones de velocidad de la unidad.

Temporizador (C) La unidad posee un temporizador automático para apagar la unidad en intervalos de 1, 2, 4 u 8 horas. Para configurar el temporizador, encienda la unidad en la velocidad deseada, presione el botón TIMER (temporizador) hasta que se encienda la hora deseada. La unidad seguirá funcionando hasta que transcurra dicho periodo de tiempo.

Oscilación (D) La función de oscilación puede ser activado por el botón presione oscilación. El ventilador se puede ajustar a una posición fija pulsando el botón de nuevo.



LIMPIEZA

Desconecte la unidad antes de cualquier actividad de limpieza.

Para limpiar los rebordes de entrada y salida: Para limpiar la tapa del motor y las costillas de entrada: Use una aspiradora doméstica común. No use agua para limpiar estas partes del ventilador de torre.

No use gasolina, solventes, amoníacos u otros químicos para limpiar.

Para limpiar la base: Pásele un trapo húmedo.



Owner's Guide Manual del propietario

15717-R

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
a) Do not use this Fan with any solid-state speed control device.
b) Unplug Fan before cleaning or servicing.
c) If you disassemble your Fan, completely reassemble before plugging into outlet.
d) To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use in window.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales:
a) No use este ventilador con un sólido dispositivo de control de velocidad de estado.
b) Desenchufe el ventilador antes de la limpieza o mantenimiento.
c) Si desarma el ventilador completamente arme antes de enchufar.
d) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no utilice en la ventana.

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH A POLARIZED PLUG
(a plug having one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
DO NOT DEFEAT THE SAFETY PURPOSE OF THIS POLARISE PLUG

ESTE PRODUCTO ESTÁ EQUIPADO CON UN ENCHUFE POLARIZADO
(un enchufe con una clavija más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe se destina a encajar en un tomacorriente polarizado en una única dirección. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado.
NO ANULE EL PROPÓSITO DE SEGURIDAD DE LA PRESENTE POLARIZADO PLUG.





3182541

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

This fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial or industrial settings.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Este ventilador es para uso residencial solamente. No está destinado a ser utilizado en entornos comerciales o industriales.



DESCRIPTION OF PARTS

1. Remote control
2. Carry Handle
3. Rear Grill
4. Front Grill
5. Rear Base
6. Front Base

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Control Remoto
2. Asa Para Fácil Transporte
3. Parrilla de Seguridad Trasera
4. Parrilla de Seguridad Fronte
5. Trasera de la base
6. Frontal de la base

Fold

Back

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user service instructions (follow marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

- Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
- This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use.
- To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Avoid contact with moving fan parts.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
- Always use on a dry, level surface.
- Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children being supervised not to play with the appliance.

USER SERVICING INSTRUCTIONS


Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.

(A) Open fuse cover by sliding access cover on top of attachment plug towards plug blades.

(B) Remove fuse carefully by gently pulling out the ends of the fuse from the receptacle. Risk of fire. Replace fuse only with 5 amp, 125 Volt fuse.

(C) Install replacement fuse by first placing the end of the fuse into the fuse receptacle which is opposite of the blades of the plug, then carefully push in the other end. Only push against the metal end of the fuse, not the glass center portion.


(D) Close fuse cover by sliding the cover back into the plug until it is completely closed and latches.




Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pass the cord through the base. Assemble the two base halves together. Position the base half with the alignment pin, over the other base half with the alignment sockets. Press the two halves together until flush. (See figure A.)



Assemble the base to the tower bottom. With the tower on its side, align the 4 base sockets onto the tower bottom pins. Tighten the screws securely but do not over tighten.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad antes de usar este ventilador. Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad básicas deberán siempre seguirse, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, absténgase de usar este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Para minimizar el riesgo de incendio, electrocución y lesiones personales, absténgase de usar este ventilador en una ventana.

Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones de reparación para el usuario (tenga en cuenta las indicaciones del producto para obtener información sobre el valor correspondiente del fusible) y verifique el producto. Si el fusible de repuesto se quema, es posible que ocurra un cortocircuito. En ese caso, el producto debe desecharse o ser devuelto a un representante de servicio autorizado para que examine o repare el producto.

- Use este ventilador solamente como se indica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendio o corto circuito.
- Este producto está destinado para USO DOMESTICO ÚNICAMENTE y no para uso industrial y comercial o uso exterior.
- Para proteger contra corto circuito, no coloque el ventilador en la ventana, no inmerja la unidad el enchufe o cable en agua, ni rocíe con líquidos.
- Desenchufe el ventilador de la toma corriente cuando no este en uso, cuando traslade el ventilador de un lugar a otro, y antes de limpiarlo.
- No opere el ventilador en presencia de explosivos y/o humos inflamables.
- No coloque el ventilador ni cualquier parte cerca de flama, estufa u otro aparato de calentamiento.
- Evite el contacto con las partes del ventilador movibles.
- Para desconectar, agarre el enchufe y jálelo de la toma corriente. Nunca jale bruscamente el cable.
- El uso de accesorios no recomendados pueden causar daños.
- Siempre use el ventilador sobre una superficie seca.
- No opere si la cubierta del ventilador esta quitada o dañada.
- No utilice ningún ventilador que tenga el cable o el enchufe dañados. Deseche el ventilador o devuélvalo a un representante de servicio autorizado para que examine o repare el producto.
- No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u otros cobertores similares. Coloque el cable de manera que quede alejado de zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con la reducción física, sensorial o mental capacidades,

o la falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan ha dado la supervisión o instrucción.
• Se requiere supervisión cercana cuando el aparato sea usado por/o cerca de niños. Los niños están supervisados por no jugar con el aparato.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN PARA EL USUARIO

Tome el enchufe y quitele del receptáculo u otro aparato de conexión. No lo desenchufe tirando del cable.


(A) Abra la cubierta del fusible deslizando la tapa en la parte superior del enchufe hacia el lado de las patas.

(B) Remueva el fusible cuidadosamente haciendo una leve palanca con los extremos del fusible para quitarlo del receptáculo.

Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con un fusible de 2.5 Amp, 125 Voltios.

(C) Para instalar el fusible de repuesto, coloque primero el extremo del fusible en el receptáculo que está frente a las patas del enchufe y luego presione el otro extremo hacia adentro. Presione solamente el extremo metálico del fusible, no la parte de vidrio central.


(D) Coloque la tapa de acceso al fusible deslizando la cubierta sobre el enchufe hasta que esté completamente cerrada y trabada.




Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe quitarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

INSTRUCCIONES PARA ASEMBLAR

Pase el cable a través de la base. Ensamble las dos partes de la base. Coloque la parte de la base que posee la clavija de alineamiento sobre la otra parte de la base que posee el casquillo de alineamiento. Presione las dos partes hasta que se nivelen. (Ver imagen A.)



Ensamble la base con la parte inferior de la torre. Coloque la torre sobre la base y alinee los 4 casquillos de la base con las clavijas de la parte inferior de la torre. Ajuste bien los tornillos, pero no los ajuste demasiado.



Fold

LIMITED WARRANTY

Except to the extent otherwise provided herein, **Air Monster** warrants that the Fan ("Product") is free of defects in workmanship and materials. This Warranty extends only to the original consumer purchaser of the product ("Buyer"), is enforceable for a period of one (1) year from the date of original purchase (the "Warranty Period"), and covers only damage resulting from defects in material or workmanship. This Limited Warranty does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product, neglect, abuse, accident, modifications, alterations, or repairs attempted or made by any entity or individual other than **Air Monster**. This Warranty does not cover any damage to the Product caused by the environment or other natural events. Claims for breach of this Warranty must be made within the Warranty Period and within 30 days after Buyer discovers the non-conforming Product.

Buyer's remedies with respect to this Warranty are limited to the repair or replacement of defective Product after inspection and verification of a covered defect by **Air Monster**. Any Product to be considered for repair or replacement must be returned by Buyer to a duly authorized **Air Monster** retail store or service center.

Buyer assumes all risks and liability whatsoever resulting from the use of the Product. In no event shall **Air Monster**, its members or affiliates, be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, lost revenues or profits, loss of business, or loss of goodwill, resulting from a defect in, or use of, the Product even if **Air Monster** has been advised of the possibility thereof.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, **Air Monster** SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS.

The provisions of this Warranty and limitation of liability may not be modified in any respect except in writing signed by a duly authorized officer **Air Monster**.

GARANTIA LIMITADA

A excepción de la extensión que de otra manera es prevista en este documento, **Air Monster** garantiza que el Ventilador ("Producto") esta libre de defectos en ejecución del trabajo y materiales. Esta garantía se extiende solamente al consumidor original que compro el producto (Comprador), esta es ejecutable por el periodo de 1 año de la fecha original de compra (El Periodo de Garantía), y solamente cubre danos que resulten de defectos de la ejecución del trabajo y materiales. Esta garantía limitada no cubre condiciones o mal funcionamientos que sean resultado del desgaste normal o rotura o que de otra manera sean resultado del envejecimiento del producto, descuido, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones o composturas tratadas de hacer o hechar por una entidad o individuo otro que **Air Monster**. Esta garantía no cubre ningun dano al producto causado por el medio ambiente u otro evento natural. Reclamos por incumplimiento de esta Garantía deben de hacerse dentro del periodo de garantía y dentro de los 30 días despues que el comprador descubre el producto no conforme.

Los remedios del comprador con respecto a esta garantía son limitados a la reparacion o el repuesto del producto defectuoso despues que **Air Monster**. lo inspeccione y verifique que se trata de un defecto que tenga cubrimiento. Cualquier producto que sea considerado para reparacion o repuesto debe de ser regresado por el comprador a una tienda **Air Monster** o centro servicio debidamente autorizados.

El comprador assume todos los riesgos y responsabilidades cualesquiera que resulten del uso del producto. En ningun caso **Air Monster**, sus miembros o afiliados, seran responsables por cualquier directo, indirecto, especial, incidental o consequential dano, ingreso o beneficio perdido, perdida de negocio o perdida de buena voluntad, que resulte de un defecto del producto o su uso incluso si **Air Monster** habia sido avisado de la posibilidad de los mismo.

PARA LA EXTENSION PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTIA Y LOS REMEDIOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, REMEDIOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES, ESCRITAS, ESTATUTARIOS, EXPRESAS O IMPLICADAS. COMO SE PERMITE POR UNA LEY APLICABLE, **Air Monster** ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTIAS ESTATUTORIAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO SIN LIMITACION, GARANTIAS DE COMERCIALIZACION E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, Y GARANTIAS EN CONTRA DE DEFECTOS OCULTOS O LATENTES.

Las disposiciones de esta Garantía y la limitacion de responsabilidad no sera modificada en ningun respecto con la unica excepcion de en escrito y firmada por un official debidamente autorizado de **Air Monster**.

