



12 Inch Personal Tower Fan Instruction Manual

For Model 15769



PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS
This fan is for residential use only. It is not intended for commercial or industrial use.

- WARNING** To reduce the risk for fire, electric shock or personal injury
- Do not use this fan with any solid-state speed control device.
 - Unplug the fan before cleaning or servicing.
 - If you disassemble your fan, completely re-assemble before plugging into outlet.
 - To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use in window.

Important instructions

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.


- Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
- This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use. To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Avoid contact with moving fan parts.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.

- The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
- Always use on a dry, level surface.
- Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug.

- Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances.
- Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children being supervised not to play with the appliance.

How to operate

- Set the fan on a level and dry surface.
- Make sure the speed control is at OFF position.
- Plug the power cord into the socket.



- To operate the fan, turn the control knob counter-clockwise to the desired speed.
0 – Off
2 – High Speed
1 – Low Speed

Oscillation function

- Turn the control knob clockwise to activate the oscillation function.
0 – Off
2 – High Speed with Oscillation
1 – Low Speed with Oscillation

Cleaning

- Be sure your fan is in the OFF position.
- Unplug the fan before cleaning.
- To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum.
- Do not use water to clean these parts of the Fan.
- Do not disassemble for cleaning.
- Do not immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing.

- Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

Storage instructions

The product must be packaged in its original box for storage. Place the fan in a storage room with low humidity.


Trouble shooting tips

- If your Fan fails to operate, see below for a probable cause and solution.
- Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.

If you have a problem that can not be resolved by the step listed above, please return the fan to the place of the original purchase or see your warranty. Do not attempt to open the motor housing yourself; doing so may void your warranty and cause damage to the fan or personal injury.

Description of parts

- Rotary Switch
- Front Grill
- Rear Grill
- Base
- Blade



LIMITED WARRANTY

Except to the extent otherwise provided herein, **Air Monster** warrants that the Fan ("Product") is free of defects in workmanship and materials. This Warranty extends only to the original consumer purchaser of the product ("Buyer"), is enforceable for a period of one (1) year from the date of original purchase (the "Warranty Period"), and covers only damage resulting from defects in material or workmanship. This Limited Warranty does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product, neglect, abuse, accident, modifications, alterations, or repairs attempted or made by any entity or individual other than **Air Monster**. This Warranty does not cover any damage to the Product caused by the environment or other natural events. Claims for breach of this Warranty must be made within the Warranty Period and within 30 days after Buyer discovers the non-conforming Product.

Buyer's remedies with respect to this Warranty are limited to the repair or replacement of defective Product after inspection and verification of a covered defect by **Air Monster**. Any Product to be considered for repair or replacement must be returned by Buyer to a duly authorized **Air Monster** retail store or service center.

Buyer assumes all risks and liability whatsoever resulting from the use of the Product. In no event shall **Air Monster**, its members or affiliates, be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, lost revenues or profits, loss of business, or loss of goodwill, resulting from a defect in, or use of, the Product even if **Air Monster** has been advised of the possibility thereof.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, **Air Monster** SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS.

The provisions of this Warranty and limitation of liability may not be modified in any respect except in writing signed by a duly authorized officer **Air Monster**.



12" Ventilador Personal de Torre Manual del propietario

Modelo 15769



LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Este ventilador es para uso residencial solamente. No está destinado a ser utilizado en entornos comerciales o industriales.

- ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales
- No use este ventilador con un sólido dispositivo de control de velocidad de estado.
 - Desenchufe el ventilador antes de la limpieza o mantenimiento.
 - Si desarma el ventilador completamente arme antes de enchufar.
 - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no utilice en la ventana.

Instrucciones importantes

Lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad antes de usar este ventilador. Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad básicas deberán siempre seguirse, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, absténgase de usar este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Para minimizar el riesgo de incendio, electrocución y lesiones personales, absténgase de usar este ventilador en una ventana.

- Use este ventilador solamente como se indica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendio o corto circuito.
- Este producto está destinado para USO DOMESTICO ÚNICAMENTE y no para uso industrial y comercial o uso exterior.
- Para proteger contra corto circuito, no coloque el ventilador en la ventana, no inmerja la unidad el enchufe o cable en agua, ni rocíe con líquidos.
- Desenchufe el ventilador de la toma corriente cuando no este en uso, cuando traslade el ventilador de un lugar a otro, y antes de limpiarlo.
- No opere el ventilador en presencia de explosivos y/o humos flamables.


- No coloque el ventilador ni cualquier parte cerca de flama, estufa u otro aparato de calentamiento.
- Evite el contacto con las partes del ventilador móviles.
- Para desconectar, agarre el enchufe y jálalo de la toma corriente. Nunca jale bruscamente el cable.

- El uso de accesorios no recomendados pueden causar daños.
- Siempre use el ventilador sobre una superficie seca.
- No opere si la cubierta del ventilador esta quitada o dañada.
- No utilice ningún ventilador que tenga el cable o el enchufe dañados. Deseche eventualador o devuélvalo a un representante de servicio autorizado para que examine o repare el producto.
- No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u otros cobertores similares. Coloque el cable de manera que quede alejado de zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con la reducción física, sensorial o mental capacidades, o la falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan ha dado la supervisión o instrucción.
- Se requiere supervisión cercana cuando el aparato sea usado por/o cerca de

niños. Los niños están supervisados por no jugar con el aparato.

Como usar

- Coloque el ventilador sobre una superficie seca.
- Para hacer funcionar el ventilador, apague el interruptor.



- Para hacer funcionar el ventilador, gire la perilla de control en sentido antihorario a la velocidad deseada.
0 – Abagado
2 – Alta Velocidad
1 – Baja Velocidad

Función de Oscilación

- Gire la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj para activar la función de oscilación.

Limpieza

- Asegúrese de que el ventilador está en la posición OFF.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.

- Use solamente un paño suave húmedo para limpiar delicadamente el ventilador.
- NO sumerja el ventilador en agua y nunca deje que el agua se filtre en la carcasa de motor.
- NO use gasolina, solvente para pintura ni otros productos químicos para limpiar el ventilador.
- NUNCA intente desarma el Ventilador.

Instrucciones de almacenaje

El producto debe ser empacado en su caja original para su almacenaje. Coloque el ventilador en una cuarto de almacenaje con poca humedad.


Consejos para solucionar problemas

- Si su Ventilador falla de operar, ver abajo para de causa y solucione probable:
- Esté seguro que la cuerda del poder se tapa en un trabajar salida eléctrica.

Si usted tiene un problema que no puede ser la resolución por los pasos listó arriba, por favor regrese el ventilador al lugar de compra original o siga las indicaciones de su garantía. No intente abrir el motor por usted mismo ya que podría anular la garantía y causar daños al ventilador o a su persona.to the fan or personal injury.

Descripción de las partes

- Selector de velocidad
- Parrilla de seguridad frontal
- Parrilla de seguridad trasera
- Base
- Aspas



GARANTIA LIMITADA

A excepcion de la extension que de otra manera es prevista en este documento, **Air Monster** garantiza que el Ventilador ("Producto") esta libre de defectos en ejecucion del trabajo y materiales. Esta garantia se extiende solamente al consumidor original que compro el producto (Comprador), esta es ejecutable por el periodo de 1 ano de la fecha original de compra (El Periodo de Garantia), y solamente cubre danos que resulten de defectos de la ejecucion del trabajo y materiales. Esta garantia limitada no cubre condiciones o mal funcionamientos que sean resultado del desgaste normal o rotura o que de otra manera sean resultado del envejecimiento del producto, descuido, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones o composturas tratadas de hacer o hechar por una entidad o individuo otro que **Air Monster**. Esta garantia no cubre ningun dano al producto causado por el medio ambiente u otro evento natural. Reclamamos por incumplimiento de esta Garantia deben de hacerse dentro del periodo de garantia y dentro de los 30 dias despues que el comprador descubre el producto no conforme.

Los remedios del comprador con respecto a esta garantia son limitados a la reparacion o el repuesto del producto defectuoso despues que **Air Monster** lo inspeccione y verifique que se trata de un defecto que tenga cubrimiento. Cualquier producto que sea considerado para reparacion o repuesto debe de ser regresado por el comprador a una tienda **Air Monster** o centro servicio debidamente autorizados.

El comprador assume todos los riesgos y responsabilidades cualesquiera que resulten del uso del producto. En ningun caso **Air Monster**, sus miembros o afiliados, seran responsables por cualquier directo, indirecto, especial, incidental o consecuencial dano, ingreso o beneficio perdido, perdida de negocio o perdida de buena voluntad, que resulte de un defecto del producto o su uso incluso si **Air Monster** habia sido avisado de la posibilidad de los mismo.

PARA LA EXTENSION PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTIA Y LOS REMEDIOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, REMEDIOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES, ESCRITAS, ESTATUTARIOS, EXPRESAS O IMPLICADAS. COMO SE PERMITE POR UNA LEY APLICABLE, **Air Monster** ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTIAS ESTATUTORIAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO SIN LIMITACION, GARANTIAS DE COMERCIALIZACION E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, Y GARANTIAS EN CONTRA DE DEFECTOS OCULTOS O LATENTES.

Las disposiciones de esta Garantia y la limitacion de responsabilidad no sera modificadad en ningun respecto con la unica excepcion de en escrito y firmada por un oficial debidamente autorizado de **Air Monster**.